



## Ombreira

### DESCRIÇÃO

A Ombreira de Raspa é confeccionada em raspa de couro bovino e possui espessura média da raspa em 1,50 mm e com gramatura 0,0815 gramas/cm<sup>2</sup> ou 0,815 kg/m<sup>2</sup>, costurada com algodão ou Kevlar, possui revestimento interno de espuma e colocação em elástico.

O objetivo deste produto é proteger os ombros.

### INSTRUÇÕES DE CONSERVAÇÃO

Após utilização ou quando achar necessário, deixe o EPI secar a sombra, isso aumentará a vida útil do EPI.

Se possível tenha mais de uma Vestimenta à disposição, intercalando a utilização do mesmo de maneira a manter a umidade do EPI em boas condições.

Não recomendamos a lavagem do EPI com produtos químicos, não secar ao sol, ou sob qualquer incidência de raio UV, não secar sob influencia de qualquer fonte de calor superior a 40 graus Co.

Não guardar EPI em local úmido.

Caso EPI esteja levemente cartonado após secagem, fazer articulações com mesmo afim de retomar a maciez.

### RESTRIÇÕES

Em calor excessivo poderá sofrer alterações na cor da raspa de couro.

Quando com excesso de graxas, outros lubrificantes ou até umidade excessiva poderá perder a aderência.



R-OG 01

